

iCOM IC-D60 / IC-D50 操作方法



①電源 兼 音量調整 右に回すと電源がつきます。

更に右にひねると音量を調整できます。

②通話ボタン 送信中は押したままにしてください。

一人が話している間は他のユーザーが話すことは出来ません。

③チャンネル チャンネルを変更する際に使用します。

④キーロックボタン 電源と音量調整以外のキー操作をロックします。

※納品時はキー操作をロックした状態でお届け致します。

交信不調等により現地にてチャンネルを変更する場合には、

まず④のボタンを長押ししてロックを解除してから、

③のボタンでチャンネルをご変更下さい。

※ディスプレイに“—Wait—”が表示され“ピピッ”と電子音になった場合、基準値以上の強さの電波を受信し、混線防止の為に自動的に送信が禁止された状態を示します。

しばらく待ってから送信するか、

送信できない頻度が多い場合は他のチャンネルに変えて通信して下さい。

その他ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。

株式会社サムシング・ニュー

TEL : 03-6278-8251 FAX : 03-6278-8261

メールアドレス : tc@somethingnew.jp

⊘のボタンは基本的に使用しません。

デジタルトランシーバー周波数一覧

※15c hは緊急呼び出しチャンネルに設定されている為
通常は使用しないようお願い致します。

チャンネル	周波数 (MHz)
1	351.2
2	351.20625
3	351.2125
4	351.21875
5	351.225
6	351.23125
7	351.2375
8	351.24375
9	351.25
10	351.25625
11	351.2625
12	351.26875
13	351.275
14	351.28125
15※	351.2875

チャンネル	周波数 (MHz)
16	351.29375
17	351.3
18	351.30625
19	351.3125
20	351.31875
21	351.325
22	351.33125
23	351.3375
24	351.34375
25	351.35
26	351.35625
27	351.3625
28	351.36875
29	351.375
30	351.38125